

Na het succes in het medische vakgebied, heeft Triple Audio nu ook ChronoFlex Broadcast ontwikkeld.

CHRONOFLEX

Klokken

Laat de tijd zien in eigen gekozen tijdzone(s). NTP-gesynchroniseerd, met overzichtelijke dotring.

Timers

Stel een of meerdere timers in en bepaal zelf de looptijd. Timers kunnen in formaat en positie worden aangepast.

Stopwatches


Op- en aftellen naar een eigen gekozen tijd.

RSS Feeds

Voeg RSS Feeds toe aan de ChronoFlex Layouts.

NDI® Viewer

Bekijk een of meerdere NDI® video stream(s) uit jouw netwerk



Triggers

Triggers voor Start/Stop, On/Off via:

- Toetsenbord
- LWRP (Livewire Routing Protocol)
- REST API
- TCP API
- Webinterface
- IFTTT

Signs

Indicators op acties die jij uitkiest:

- Flash
- Blink
- Oplichten

ChronoFlex Broadcast prijzen

ChronoFlex Broadcast API Licentie	€ 395,-
ChronoFlex Broadcast Software Only	€ 1.350,-
ChronoFlex Broadcast Software + Hardware	€ 3.425,-

Specificaties

Tijdindicaties


ChronoFlex Broadcast laat je door middel van Klokken, Timers en Stopwatches de tijd zien die voor jou van belang is. Je kunt alles aan deze tijdsindicatoren aanpassen, denk aan:

- Kleur
- Grootte
- Duur
- Positie

Signs

Dankzij de Signs in ChronoFlex Broadcast heb je tijdens een uitzending een duidelijk overzicht van allerlei gebeurtenissen in de studio.

Elke Sign kun je naar wens vormgeven en is aan te sturen via bijvoorbeeld Livewire of andere Triggers. ChronoFlex Broadcast laat de Sign 'Mic Live' bijvoorbeeld oplichten wanneer de microfoon aan staat.



Triggers

Alle elementen zijn gemakkelijk aan te sturen door het maken van 'Triggers'.


Wil je ChronoFlex Broadcast op nog meer manieren aansturen? Ontdek dan de mogelijkheden van SmartControl of de API Licentie van ChronoFlex Broadcast.

Licentie

ChronoFlex Broadcast is aan te schaffen als Software Only of Software + Hardware, maar ook als API Licentie.

Webinterface

Via de responsive webinterface is het mogelijk om bijvoorbeeld de Stopwatches in ChronoFlex te bedienen.



RSS Feeds en NDI® Viewer

De nieuwe RSS functie in ChronoFlex Broadcast laat je gemakkelijk RSS Feeds toevoegen in de ChronoFlex layouts.

Daarnaast biedt ChronoFlex nu de mogelijkheid om één of meerdere NDI® videostream(s) vanuit je netwerk te bekijken.



Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met ons op en vraag gratis een 14-daagse demo van ChronoFlex Broadcast aan!